











RIPRODUTTORE FONOGRAFICO



ANTENNA A.M.



SCHEMA DELLE COMMUTAZIONI														L E G G E N D A		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
O.M.	x				x	x	x			x	x					Cond. ceramico
F.M.		x	x	x					x							" a carta
FONO	x			x				x	x			x				" elettrolitico
TV can. B		x	x	x				x	x			x	x	x		" mica o polistr.
TONO GRAVE													x			

	Resist. toller	$\pm 20\%$
	"	$\pm 10\%$
	Tutte le resistenze sono 1/2 W	
	se non diversamente indicato	

MINERVA mod. 616/2 Berna - 616/2 F Zurigo